



CR, CRI, CRN

Installation and operating instructions



Start-up



(GB) Start-up

1	Close the isolating valve on the discharge side of the pump and open the isolating valve on the suction side.	2	Remove the priming plug from the pump head and slowly fill the pump with liquid. Replace the priming plug and tighten securely.
3	See the correct direction of rotation of the pump on the motor fan cover.	4	Start the pump and check the direction of rotation.
5	Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the same time, open the discharge isolating valve a little.	6	Continue to vent the pump. At the same time, open the discharge isolating valve a little more.
7	Close the vent valve when a steady stream of liquid runs out of it. Completely open the discharge isolating valve.	8	For further information, see page 17.

(D) Inbetriebnahme

1	Das druckseitige Absperrventil schließen und das saugseitige Absperrventil öffnen.	2	Einfüllstopfen demontieren und Pumpe langsam auffüllen. Einfüllstopfen wieder einschrauben und fest anziehen.
3	Siehe richtige Drehrichtung auf der Lüfterhaube des Motors.	4	Pumpe einschalten und Drehrichtung der Pumpe prüfen.
5	Pumpe über Entlüftungsventil im Kopfstück der Pumpe entlüften. Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein wenig öffnen.	6	Die Entlüftungsvorgehensweise fortsetzen. Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein bisschen mehr öffnen.
7	Entlüftungsventil schließen, wenn das Medium aus dem Ventil herausläuft. Das druckseitige Absperrventil ganz öffnen.	8	Für weitere Informationen, siehe Seite 23.

(F) Mise en route

1	Fermer la vanne d'isolement du côté refoulement et ouvrir la vanne d'isolement du côté aspiration de la pompe.	2	Démonter le bouchon d'amorçage de la tête de pompe et amorcer lentement la pompe. Remettre en place le bouchon d'amorçage.
3	Voir le sens correct de rotation de la pompe sur le capot du ventilateur du moteur.	4	Démarrer la pompe et vérifier son sens de rotation.
5	Purger la pompe par la vis de purge située dans la tête de pompe. Ouvrir simultanément légèrement la vanne d'isolement du côté refoulement.	6	Continuer à purger la pompe. Ouvrir simultanément un peu plus la vanne d'isolement du côté refoulement.
7	Fermer la vis de purge lorsqu'un filet d'eau homogène s'écoule. Ouvrir entièrement la vanne d'isolement du côté refoulement.	8	Pour plus d'informations, voir page 28.

(I) Avviamento

1	Chiudere la valvola di intercettazione sul lato di mandata della pompa e aprire quella sul lato di aspirazione.	2	Rimuovere il tappo di adescamento dalla testa pompa e versare lentamente il liquido nella pompa. Reinserire il tappo e chiuderlo accuratamente.
3	Osservare il corretto senso di rotazione della pompa sul coperchio della ventola motore.	4	Avviare la pompa e controllare il senso di rotazione.
5	Sfiatare la pompa per mezzo della valvola di sfato sulla testa pompa. Contemporaneamente, aprire leggermente la valvola di mandata.	6	Continuare a sfiatare la pompa, continuando contemporaneamente ad aprire la valvola di mandata.
7	Chiudere la valvola di sfato quando fuoriesce un flusso di liquido costante. Aprire completamente la valvola di mandata.	8	Per ulteriori informazioni vedere pagina 33.

E Puesta en marcha

1	Cerrar la válvula de corte en el lado de descarga de la bomba y abrir la válvula de corte en el lado de aspiración.	2	Quitar el tapón de cebado del cabezal de la bomba y llenar la bomba despacio de agua. Volver a poner el tapón de cebado y apretarlo bien.
3	Comprobar el sentido de giro correcto de la bomba en la tapa del ventilador del motor.	4	Poner la bomba en marcha y comprobar el sentido de giro.
5	Purgar la bomba mediante la válvula de purga en el cabezal de la bomba. Al mismo tiempo, abrir un poco la válvula de corte de la descarga.	6	Seguir purgando la bomba. Al mismo tiempo abrir un poco más la válvula de corte de la descarga.
7	Cerrar la válvula de purga cuando salga por la misma un flujo constante de líquido. Abrir la válvula de corte de la descarga completamente.	8	Para más información, ver pág. 38.

P Arranque inicial

1	Feche a válvula de seccionamento do lado da descarga e abra a válvula de seccionamento do lado da aspiração.	2	Retire o bujão de purga da cabeça da bomba e lentamente encha esta com o líquido. Monte o bujão de purga.
3	Certifique-se de que o sentido de rotação da bomba está correcto, i.e., está de acordo com o que se indica na tampa do ventilador do motor.	4	Efectue o arranque da bomba e verifique o sentido de rotação.
5	Purge a bomba por meio da respectiva válvula, existente na cabeça da bomba. Ao mesmo tempo, abra ligeiramente a válvula de seccionamento do lado da descarga.	6	Continue a purgar a bomba. Ao mesmo tempo, abra um pouco mais a válvula de seccionamento do lado da descarga.
7	Feche a válvula de purga quando um caudal uniforme começar a sair por ela. Abra agora completamente a válvula de seccionamento do lado da descarga.	8	Para mais informação, consulte a página 43.

GR Εκκίνηση

1	Κλείστε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά κατάθλιψης της αντλίας και ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης.	2	Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από την κεφαλή της αντλίας και γεμίστε σιγάσιγά την αντλία με υγρό. Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και σφίγξτε τη καλά.
3	Δείτε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας στο κάλυμμα ανεμιστήρα του κινητήρα.	4	Θέστε την αντλία σε λειτουργία και ελέγχτε τη φορά περιστροφής.
5	Εξαερώστε την αντλία με τη βοήθεια της βαλβίδας εξαέρωσης στην κεφαλή της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.	6	Συνεχίστε την εξαέρωση της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο ακόμη τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.
7	Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης όταν πια η ροή του υγρού που εξέρχεται είναι σταθερή. Ανοίξτε τελείως τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.	8	Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 48.

NL In bedrijf nemen

1	Sluit de scheidingsafsluiter aan de perszijde van de pomp en open de afsluiter aan de zuigzijde.	2	Verwijder de ontluchtingsschroef van de pompkop en vul de pomp langzaam met vloeistof. Breng de ontluchtingsschroef terug op zijn plaats en zorg dat deze stevig vast zit.
3	Kijk of de draairichting van de pomp klopt (zie beschermkap van de motor-ventilator).	4	Start de pomp en controleer de draairichting.
5	Ontlucht de pomp met behulp van de ontluchtingsklep in de pompkop. Open tegelijkertijd de persafsluiter een beetje.	6	Ontlucht de pomp verder. Doe tegelijkertijd de persafsluiter iets verder open.
7	Sluit de ontluchtingsklep wanneer het medium gelijkmataig uit de ontluchtingsopening stroomt. Open de persafsluiter volledig.	8	Voor verdere informatie zie pagina 53.

(S) Igångkörning

1	Stäng avstängningsventilen på pumpens trycksida och öppna avstängningsventilen på sugsidan.	2	Avlägsna späddroppen i toppstycket och fyll pumpen långsamt. Sätt sedan tillbaka proppen.
3	Kontrollera rätt rotationsriktning enligt motorns fläktkåpa.	4	Starta pumpen och kontrollera pumpens rotationsriktning.
5	Avlufta pumpen med hjälp av ventilen på toppstycket. Öppna samtidigt avstängningsventilen på pumpens trycksida något.	6	Fortsätt avlufta pumpen. Öppna samtidigt avstängningsventilen på trycksidan lite till.
7	Stäng avluftningsventilen när en jämn vätskeström kommer ut ur den. Öppna avstängningsventilen på trycksidan helt.	8	För ytterligare information, se sida 58.

(FIN) Käyttöönotto

1	Sulje pumpun painepuolen sulkuvuontiili ja avaa tulupoullen sulkuvuontiili.	2	Irrota pumpun yläkappaleen täytötulppa ja täytä pumppu hitaasti. Asenna täytötulppa tähän jälkeen.
3	Tarkista tuuletinkannesta pumpun oikea pyörimissuunta.	4	Käynnistä pumppu ja varmista oikea pyörimissuunta.
5	Ilmaa pumppu yläkappaleessa sijaitsevan ilmausruumin kautta. Aukaise samalla hiukan pumpun painepuolen sulkuvuontiiliä.	6	Jatka pumpun ilmaamista ja avaa pumpun painepuolen sulkuvuontiiliä hiukan enemmän.
7	Sulje ilmausventtiili kun siitä suihkuua tasainen vesivirta. Aukaise pumpun painepuolen sulkuvuontiili kokonaan.	8	Lisätietoja sivulla 63.

(DK) Idriftsætning

1	Luk afspæringsventilen på pumpens afgangsside og åbn afspæringsventilen på pumpens tilgangsside.	2	Afmontér spædepropren i topstykket og spæd pumpen langsomt. Montér derefter spædepropren igen.
3	Se pumpens korrekte omdrejningsretning på motorens ventilatorskærm.	4	Start pumpen og kontrollér pumpens omdrejningsretning.
5	Udluft pumpen på udluftningsventilen, som er placeret i topstykket. Åbn samtidig afspæringsventilen på pumpens afgangsside lidt.	6	Fortsæt med at udlufte pumpen. Åbn samtidig afspæringsventilen på pumpens afgangsside lidt mere.
7	Luk udluftningsventilen, når der løber en jævn væskestrøm ud af den. Åbn afspæringsventilen på pumpens afgangsside helt.	8	For yderligere information, se side 68.

(PL) Uruchomienie

1	Zamknąć zawór odcinający na tłoczeniu pompy i otworzyć zawór odcinający na ssaniu.	2	Z głowicy pompy zdjąć korek zalewowy i napełnić pompę cieczą. Złożyć korek i dokręcić go mocno.
3	Poprzez pokrywę wentylatora silnika sprawdzić, czy kierunek obrotów pompy jest prawidłowy.	4	Uruchomić pompę i jeszcze raz sprawdzić kierunek obrotów.
5	Poprzez otwór odpowietrzający na głowicy pompy odpowietrzyć pompę. Jednocześnie lekko otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.	6	Dalej odpowietrzać pompę. Jednocześnie jeszcze trochę otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.
7	Gdy z otworu odpowietrzającego zacznie wypływać stały strumień cieczy, zamknąć go. Całkowicie otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.	8	Dalsze informacje, patrz str. 74.

(RU) Ввод насоса в эксплуатацию

1	Запорный вентиль в напорной магистрали закрыть, а запорный вентиль во всасывающей магистрали открыть.	2	Отвернуть резьбовую пробку отверстия для удаления воздуха и медленно залить через заправочную горловину жидкость. Снова вставить пробку для выпуска воздуха иочно затянуть.
3	Определить правильное направление вращения, указанное стрелкой на головной части насоса и на кожухе вентилятора.	4	Включить насос и проверить направление вращения.
5	Удалить из насоса воздух через клапан для удаления воздуха в головной части насоса. Одновременно немного открыть запорный вентиль в напорной магистрали.	6	Продолжать операцию удаления воздуха. Одновременно еще немного приоткрыть запорный вентиль в напорной магистрали.
7	Когда жидкость начнет вытекать через клапан для удаления воздуха, закрыть его. Полностью открыть запорный вентиль в напорной магистрали.	8	Далее смотрите информацию на стр. 80.

(H) Üzembehozás

1	A nyomóoldali elzárószelepet zárjuk el, a szívóoldali elzárószelepet nyissuk ki.	2	A betöltőcsavart vegyük ki és a szivattyú lassan töltésük fel. A betöltőcsavart csavarjuk vissza és szorosan húzzuk meg.
3	Nézzük meg a motor ventillátorfedelén a helyes forgásirányt.	4	Kapcsoljuk be a szivattyú és ellenőrizzük forgásirányát.
5	A szivattyú fejrészén lévő légtelenítőszelepen át légtelenítsük a szivattyút. Egyidejűleg kissé nyissuk meg a nyomóoldali elzárószelepet.	6	Folytassuk a légtelenítést, egyidejűleg kissé jobban nyissuk meg a nyomóoldali elzárószelepet.
7	Amikor a légtelenítőszelepen már a levegőmentes szállított közeg lép ki, zárjuk el a szelepet. A nyomóoldali elzárószelepet teljesen nyissuk ki.	8	Bővebb információ a 88. oldalon.

(SI) Zagon

1	Tlačni zaporni ventil zapreti in odpreti sesalni zaporni ventil.	2	Čep odprtine za nalivanje odpreti in črpalko počasi napolniti. Ponovno priviti čep in močno pritegniti.
3	Kontrolirati je potrebno pravilno smer vrtenja na pokrovu hlajenja motorja.	4	Vklopiti črpalko in preveriti smer vrtenja črpalke.
5	Črpalko odzračiti s pomočjo odzračevalnega ventila na glavi črpalke. Istočasno nekoliko odpreti zaporni ventil na tlačni strani.	6	Odzračevalni postopek nadaljevati. Istočasno na tlačni strani še bolj odpreti zaporni ventil.
7	Odzračevalni ventil zapreti, ko prične iztekat medij. Zaporni ventil na tlačni strani popolnoma odpreti.	8	Za obširnejše informacije glej stran 94.

(HR) Puštanje u pogon

1	Zatvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani a otvoriti zaporni ventil na usisnoj strani.	2	Skinuti čep za punjenje pa crpku polagano napuniti. Ponovno vratiti čep za punjenje te ga čvrsto pritegnuti.
3	Prekontrolirati ispravni smjer vrtnje na poklopcu ventilatora motora.	4	Uključiti crpku pa ispitati ispravni smjer vrtnje crpke.
5	Odzračiti crpku preko odzračnog ventila u glavi crpke. Istovremeno malo otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.	6	Nastaviti s odzračivanjem. Istovremeno još malo jače otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
7	Zatvoriti odzračni ventil kad medij počne izlaziti na ventilu. Potpuno otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.	8	Za daljnje obavijesti vidi str. 100.

(YU) Puštanje u rad

1	Zatvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani i otvoriti zaustavni ventil na usisnoj strani.	2	Demontirati ulivni priključak i polako napuniti pumpu. Ponovo ušrafiti ulivni priključak i čvrsto ga pritegnuti.
3	Uočiti pravilan smer obrtanja na poklopcu ventilatora motora.	4	Uključiti pumpu i proveriti smer obrtanja pumpe.
5	Odzračiti pumpu preko odzračnog ventila na glavi pumpe. Istovremeno malo otvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani.	6	Nastaviti sa postupkom odzračivanja. Istovremeno zaustavni ventil na potisnoj strani otvoriti još malo više.
7	Kada radni fluid počne da ističe iz ventila zatvoriti odzračni ventil. Zaustavni ventil na potisnoj strani potpuno otvoriti.	8	Za dalje informacije, vidi stranu 106.

(RO) Punerea în funcțiu

1	Închideți vana de refulare și deschideți vana de aspirație complet.	2	Desfaceți ventilul de amorsare din capul pompei și înceț umpleți pompa cu lichid. Strângeți bine ventul după umplere.
3	Urmăriți sensul corect de rotație al pompei indicat la partea superioară a motorului la ventilator.	4	Porniți pompa și verificați sensul de rotație.
5	Aerisați pompa prin intermediul ventului de aerisire situat în capul pompei. În același timp deschideți vana de refulare.	6	Continuați să aerisați pompa. În același timp deschideți vana de refulare progresiv.
7	Inchideți ventul de aerisire când apa începe să arunce prin orificiu. Se va deschide complet vana de refulare.	8	Pentru mai multe informații vedeți pagina 111.

(BG) Пускане в действие

1	Затваря се спирателния кран на напорната страна, а този на смукателната се отваря.	2	Демонтира се пробката за пълнене и помпата бавно се пълни.
3	Вижте правилната посока на въртене на капака на мотора.	4	Включете помпата и проверете правилността на посоката на въртене.
5	Обезвъздушете през обезвъздушителния вентил като същевременно малко отворете крана на напорната страна.	6	Продължете да обезвъздушавате като отваряте крана на напорната страна повече.
7	Затворете обезвъздушителния вентил, когато от него протече флуид. Отворете изцяло крана на напорната страна.	8	За повече информация виж страница 117.

(CZ) Uvedení do provozu

1	Uzavřete uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla a otevřete uzavírací armaturu na sací straně čerpadla.	2	Z hlavy čerpadla vyšroubujte plnicí zátku a do čerpadla pomalu nalévejte kapalinu. Plnící zátku vraťte na své místo a pevně utáhněte.
3	Podle šipky na krytu ventilátoru motoru čerpadla zjistěte směr otáčení hřídele čerpadla.	4	Zapněte čerpadlo a zkонтrolujte, zda směr otáčení odpovídá směru uvedeném na krytu ventilátoru motoru.
5	Čerpadlo odvzdušňete pomocí odvzdušňovacího ventila umístěného ve hlavě čerpadla. Současně mírně pootevřete uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla.	6	Pokračujte v odvzdušňování čerpadla. Současně otevřete poněkud více uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla.
7	Odvzdušnovací ventil uzavřete, jakmile jím začne vytékat kapalina bez vzduchu. Otevřete naplně uzavírací armaturu na výtláčné straně čerpadla tak, abyste dosáhli pracovního bodu čerpadla.	8	Další informace viz str. 123.

(SK) Uvedenie do prevádzky

1	Uzavrite uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla a otvorte uzatváraciu armatúru na sacej strane čerpadla.	2	Z hlavy čerpadla vyskrutkujte plniacu zátku a do čerpadla pomaly nalievajte kvapalinu. Plniacu zátku naskrutkujte späť a pevne ju dotiahnite.
3	Podľa šípky na kryte ventilátora motora čerpadla zistite smer otáčania sa hriadeľa čerpadla.	4	Zapnite čerpadlo a skontrolujte, či smer otáčania sa hriadeľa zodpovedá smeru uvedenom na kryte ventilátora motora.
5	Čerpadlo odvzdušníte pomocou odvzdušňovacieho ventila umiestneného v hlave čerpadla. Súčasne mierne pootvorte uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla.	6	Pokračujte v odvzdušňovaní čerpadla. Súčasne trochu pootvorte uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla.
7	Odvzdušňovací ventil uzatvorte akonáhle z neho začne vytiekať kvapalina. Naplnio otvorte uzatváraciu armatúru na výtláčnej strane čerpadla tak, aby ste dosiahli pracovný bod čerpadla.	8	Dalšie informácie, vid. str. 129.

(TR) İlk çalışma

1	Pompanın basma tarafındaki izolasyon vanasını kapatın ve emme tarafındaki izolasyon vanasını açın.	2	Doldurma tapasını pompa başından sökün ve pompayı sıvı ile doldurun. Doldurma tapasını tekrar yerine takın ve sağlam bir şekilde sıkın.
3	Motor fan kapağında bulunan doğru pompa dönüş yönüne bakın.	4	Pompayı çalıştırın ve dönüş yönünü kontrol edin.
5	Pompa başında bulunan tahliye valfı yardımıyla pompanın havasını alın. Aynı anda, basma izolasyon valfini biraz daha açın.	6	Pompanın havasını almaya devam edin. Aynı anda, basma izolasyon valfini biraz daha açın.
7	Düzenli bir sıvı akışı gerçekleştiğinde, tahliye valfini kapatın. Basma izolasyon valfini tamamen açın.	8	İlave bilgiler için, sayfa 134'e bakın.

(EE) Käivitamine

1	Sulgege ventiil pumba survepoole ja avage ventiil pumba imipoolel.	2	Eemaldage pumbalt täiteava kork ja täitke pump aegamööda vedelikuga. Pange kork tagasi oma kohale ja kinnitage hoolikalt.
3	Pöörlemisissund on tähistatud nooltega ventilaatori kattel.	4	Käivitage pump ja kontrollige selle pöörlemisissunda.
5	Ventileerige pumpa selle peas paikneva öhutusventiili abil. Samal ajal avage veidi survepoole ventili.	6	Jätkake pumba ventileerimist. Samal ajal avage veelgi rohkem survepoole ventiili.
7	Sulgege öhutusventiil niipea, kui vedelik hakkab ühtlaselt välja voolama. Avage survepoole ventiil täielikult.	8	Edasine informatsioon: vt. lk. 140.

(LT) Paleidimas

1	Uždarykite vožtuvą siurblį išvado pusėje ir atidarykite vožtuvą siurblio įvado pusėje.	2	Siurblio galvutėje atsukite pripildymo kamštelių ir siurblį létai pripildykite skryčio. Išstatykite pripildymo kamštelių ir gerai užveržkite.
3	Pažiūrėkite ant variklio ventiliatoriaus gaubto, kokia yra teisinga siurblio sukimosi kryptis.	4	Paleiskite siurblį ir patirkinkite sukimosi kryptį.
5	Per siurblio galvutėje esantį oro išleidimo vožtuvą išleiskite iš siurblio orą. Tuo pačiu metu truputį atidarykite išvado vožtuvą.	6	Teskite oro išleidimą. Tuo pačiu metu truputį daugiau atidarykite išvado vožtuvą.
7	Oro išleidimo vožtuvą uždarykite, kai iš jo pradeda tekėti nusistovėjusi skryčio člurkšlė. Visiškai atidarykite išvado vožtuvą.	8	Daugiau informacijos pateikta 145 puslapyje.

Declaration of Conformity

We **Grundfos** declare under our sole responsibility that the products **CR, CRI** and **CRN**, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to:

- Machinery (98/37/EC).
Standard used: EN ISO 12100.
- Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC) [95].
Standards used: EN 60 335-1: 1994 and EN 60 335-2-51: 1997.

Konformitätserklärung

Wir **Grundfos** erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte **CR, CRI** und **CRN**, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Maschinen (98/37/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN ISO 12100.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1: 1994 und EN 60 335-2-51: 1997.

Déclaration de Conformité

Nous **Grundfos** déclarons sous notre seule responsabilité que les produits **CR, CRI** et **CRN** auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à

- Machines (98/37/CE).
Standard utilisé: EN ISO 12100.
- Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).
Standards utilisés: EN 61 000-6-2 et EN 61 000-6-3.
- Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (73/23/CEE) [95].
Standards utilisés: EN 60 335-1: 1994 et EN 60 335-2-51: 1997.

Declaración de Conformidad

Nosotros **Grundfos** declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos **CR, CRI** y **CRN** a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre

- Máquinas (98/37/CE).
Norma aplicada: EN ISO 12100.
- Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).
Normas aplicadas: EN 61 000-6-2 y EN 61 000-6-3.
- Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (73/23/CEE) [95].
Normas aplicadas: EN 60 335-1: 1994 y EN 60 335-2-51: 1997.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η **Grundfos** δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα **CR, CRI** και **CRN** συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα:

- Μηχανήματα (98/37/EC).
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN ISO 12100.
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 61 000-6-2 και EN 61 000-6-3.
- Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρικής τάσης (73/23/EEC) [95].
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60 335-1: 1994 και EN 60 335-2-51: 1997.

Försäkran om överensstämmelse

Vi **Grundfos** försäkrar under ansvar, att produkterna **CR, CRI** och **CRN**, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets Direktiv om inbördes närmmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende

- Maskinell utrustning (98/37/EC).
Använd standard: EN ISO 12100.
- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).
Använda standarder: EN 61 000-6-2 och EN 61 000-6-3.
- Elektriskt material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (73/23/EC) [95].
Använda standarder: EN 60 335-1: 1994 och EN 60 335-2-51: 1997.

Overensstemmelseserklæring

Vi **Grundfos** erklærer under ansvar, at produkterne **CR, CRI** og **CRN**, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om inbrydes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om:

- Maskiner (98/37/EF).
Anvendt standard: EN ISO 12100.
- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).
Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
- Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF) [95].
Anvendte standarder: EN 60 335-1: 1994 og EN 60 335-2-51: 1997.

Dichiarazione di Conformità

Noi **Grundfos** dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti **CR, CRI** e **CRN**, ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle direttive del Consiglio, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relativi a

- Macchine (98/37/CE).
Standard usato: EN ISO 12100.
- Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE).
Standard usati: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (73/23/CEE) [95].
Standard usati: EN 60 335-1: 1994 e EN 60 335-2-51: 1997.

Declaração de conformidade

Nós **Grundfos** declaramos sob nossa responsabilidade que os produtos **CR, CRI** e **CRN**, aos quais esta declaração se refere, estão em conformidade com as Directivas Comunitárias com aproximação das leis dos estados membros da CE para:

- Máquinas (98/37/CE).
Norma usada: EN ISO 12100.
- Compatibilidades Electromagnéticas (89/336/CEE).
Normas usadas: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
- Equipamento Eléctrico desenhado para uso de certos limites de tensão (73/23/CEE) [95].
Normas usadas: EN 60 335-1: 1994 e EN 60 335-2-51: 1997.

Overeenkomstigheidsverklaring

Wij **Grundfos** verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten **CR, CRI** en **CRN** waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

- Machines (98/37/EG).
Norm: EN ISO 12100.
- Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).
Normen: EN 61 000-6-2 en EN 61 000-6-3.
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEG) [95].
Normen: EN 60 335-1: 1994 en EN 60 335-2-51: 1997.

Vastaavuusvakuutus

Me **Grundfos** vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet **CR, CRI** ja **CRN**, joita tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelyvät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakienvyöhemukaisuutta seur.:

- Koneet (98/37/EY).
Käytetty standardi: EN ISO 12100.
- Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY).
Käytetyt standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3.
- Määrätyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävä sähköiset laitteet (73/23/EY) [95].
Käytetyt standardit: EN 60 335-1: 1994 ja EN 60 335-2-51: 1997.

Deklaracja zgodności

My **Grundfos** oświadczamy z pełną odpowiedzialnością że produkty **CR, CRI** i **CRN** którego deklaracja niniejsza dotyczy, odpowiadają wymogom następujących wytycznych Rady ds. Ujednolicenia Przepisów Prawnych Państw-Członków EG:

- maszyny (98/37/EG).
zastosowana norma: EN ISO 12100.
- kompatybilność elektromagnetyczna (89/336/EWG).
zastosowane normy: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
- aparatura elektryczna do stosowania w określonym zakresie napięć (73/23/EWG) [95].
zastosowane normy: EN 60 335-1: 1994 i EN 60 335-2-51: 1997.

Декларация соответствия

Фирма Grundfos заявляет о своей исключительной ответственности за то, что изделия моделей **CR, CRI и CRN** на которые распространяется эта декларация, соответствуют нижеследующим рекомендациям Совета по унификации правовых норм стран - членов Европейского Союза:

- Машины (98/37/EC).
Использованный стандарт: Европейский стандарт EN ISO 12100.
- Электромагнитная совместимость (89/336/EЭС).
Использованные стандарты: Европейские стандарты EN 61 000-6-2 и EN 61 000-6-3.
- Электрическое оборудование, применяемое в пределах определенных границ напряжения (73/23/EЭС) [95].
Использованные стандарты: Европейские стандарты EN 60 335-1: 1994 и EN 60 335-2-51: 1997.

Konformitási nyilatkozat

Mi, a **Grundfos**, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az **CR, CRI és CRN** termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelvét összehangoló tanács alábbi irányelvénél:

- Gépek (98/37/EK).
Alkalmazott szabvány: EN ISO 12100.
- Elektromágneses összeférhetőség (89/336/EGK).
Alkalmazott szabványok: EN 61 000-6-2 és EN 61 000-6-3.
- Meghatározott feszültség határon belül használt elektromos eszközök (73/23/EGK) [95].
Alkalmazott szabványok: EN 60 335-1: 1994 és EN 60 335-2-51: 1997.

Izjava o ustreznosti

Mi, **Grundfos**, pod polno odgovornostjo izjavljamo, da so izdelki **CR, CRI** in **CRN**, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi smernicami Sveta za uskladitev pravnih predpisov držav članic Evropske skupnosti:

- Stroji (98/37/EG).
Uporabljena norma: EN ISO 12100.
- Elektromagnetna kompatibilnost (89/336/EWG).
Uporabljeni normi: EN 61 000-6-2 in EN 61 000-6-3.
- Električna pogonska sredstva za uporabo v določenih napetostnih mejah (73/23/EWG) [95].
Uporabljeni normi: EN 60 335-1: 1994 in EN 60 335-2-51: 1997.

Izjava o uskladenosti

Mi **Grundfos** izjavljujemo pod sopstvenom odgovornošću da su proizvodi **CR, CRI i CRN**, na koje se ova izjava odnosi, u saglasnosti sa smernicama Saveta za usklađivanje pravnih propisa članica EZ koje se odnose na:

- Mašine (98/37/EZ).
Primenjen standard: EN ISO 12100.
- Elektromagnetska kompatibilnost (89/336/EEZ).
Primenjeni standardi: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
- Električna oprema za primenu unutar određenih naponskih granica (73/23/EEZ) [95].
Primenjeni standardi: EN 60 335-1: 1994 i EN 60 335-2-51: 1997.

Izjava o konformitetu

Mi, **Grundfos**, izjavljujemo pod potpunom odgovornošću da su proizvodi **CR, CRI i CRN** na koje se odnosi ova izjava u saglasnosti sa smernicama uputstvima Saveta za usaglašavanje pravnih propisa članica Evropske unije:

- mašine (98/37/EG),
korišćen standard: EN ISO 12100.
- elektromagnetna usaglašenost (89/336/EWG),
korišćeni standardi: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
- električna oprema razvijena za korišćenje unutar određenih naponskih granica: (73/23/EWG) [95],
korišćeni standardi: EN 60 335-1: 1994 i EN 60 335-2-51: 1997.

Declarație de conformitate

Noi, **Grundfos**, declarăm asumându-ne întreaga responsabilitate că producțele **CR, CRI și CRN** la care se referă această declarație sunt în conformitate cu Directiva Consiliului în ceea ce privește alinierea legislației Statelor Membre ale CE, referitoare la:

- Utilaje (98/37/EC).
Standard utilizat: EN ISO 12100.
- Compatibilitate electromagnetică (89/336/EEC).
Standarde aplicate: EN 61 000-6-2 și EN 61 000-6-3.
- Echipamente electrice destinate utilizării între limite exacte de tensiune (73/23/EEC) [95].
Standarde aplicate: EN 60 335-1: 1994 și EN 60 335-2-51: 1997.

Декларация за съответствие

Ние, фирма **Grundfos** заявяваме с пълна отговорност, че продуктите **CR, CRI и CRN**, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕО:

- Машини (98/37/EO).
Приложена норма: EN ISO 12100.
- Електромагнетична поносимост (89/336/ЕИО).
Приложени норми: EN 61 000-6-2 и EN 61 000-6-3.
- Електрически машини и съоръжения за употреба в рамките на определени граници на напрежение на електрическия ток (73/23/ЕИО) [95].
Приложени норми: EN 60 335-1: 1994 и EN 60 335-2-51: 1997.

Prohlášení o shodě

My, firma **Grundfos**, prohlašujeme na svou odpovědnost, že výrobky **CR, CRI a CRN**, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s následujícími normativními dokumenty Rady pro vzájemné přizpůsobení právních předpisů členských států ES:

- Stroje (98/37/EC).
Norma, která byla použita: EN ISO 12100.
- Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EEC).
Normy, které byly použity: EN 61 000-6-2 a EN 61 000-6-3.
- Elektrické provozní prostředky používané v rámci stanoveného rozmezí napětí (73/23/EEC) [95].
Normy, které byly použity: EN 60 335-1: 1994 a EN 60 335-2-51: 1997.

Prehlásenie o zhode

My, firma **Grundfos**, prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že výrobky **CR, CRI a CRN**, na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, sú v súlade s nasledujúcimi normativnimi dokumentmi Rady pre vzájomné prispôsobenie právnych predpisov členských štátov ES:

- Stroje (98/37/EC).
Norma, ktorá bola použitá: EN ISO 12100.
- Elektromagnetická kompatibilita (89/336/EEC).
Normy, ktoré boli použité: EN 61 000-6-2 a EN 61 000-6-3.
- Elektrické prevádzkové prostriedky používané v rámci stanoveného rozmedzia napäťia (73/23/EEC) [95].
Normy, ktoré boli použité: EN 60 335-1: 1994 a EN 60 335-2-51: 1997.

Uygunluk Beyanı

Biz **Grundfos** olarak, bu beyanda belirtilen **CR, CRI ve CRN** ürünlerinin,

- Makina (98/37/EC).
Kullanılan standart: EN ISO 12100.
- Elektromanyetik uyumluluk (89/336/EEC).
Kullanılan standartlar: EN 61 000-6-2 ve EN 61 000-6-3.
- Belirli voltaj sınırları için tasarlanmış elektrik donanımı (73/23/EEC) [95].
Kullanılan standartlar: EN 60 335-1: 1994 ve EN 60 335-2-51: 1997.

ile ilgili olan AET Üye Devletlerinin yasalarındaki Konsey Kararlarına uygun olduğunu, tüm sorumluluğu üstlenerken beyan ederiz.

Vastavuse deklaratsioon

Meie **Grundfos** deklareerime enda ainuvastutusel, et toode **CR, CRI** ja **CRN**, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EL nõukogu Direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad:

- Masinad (98/37/EC).
Kasutatud standardit: EN ISO 12100.
- Elektromagnetilist ühilduvust (89/336/EEC).
Kasutatud standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3.
- Madalapinge-elektriseadmed (73/23/EEC) [95].
Kasutatud standardit: EN 60 335-1: 1994 ja EN 60 335-2-51: 1997.

Atitikties deklaracija

Mes, **Grundfos**, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai **CR, CRI** ir **CRN**, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominių Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo šiose srityse:

- Mašinos (98/37/EC).
Naudojamas standartas: EN ISO 12100.
- Elektromagnetinis suderinamumas (89/336/EEC).
Naudojami standartai: EN 61 000-2 ir EN 61 000-3.
- Elektriniai prietaisai, skirti naudoti tam tikrose įtampų ribose (73/23/EEC) [95].
Naudojami standartai: EN 60 335-1: 1994 ir EN 60 335-2-51: 1997.

Bjerringbro, 15th October 2005



Jan Strandgaard
Technical Director


CR, CRI, CRN

Installation and operating instructions	14	GB
Montage- und Betriebsanleitung	19	D
Notice d'installation et d'entretien	25	F
Istruzioni di installazione e funzionamento	30	I
Instrucciones de instalación y funcionamiento	35	E
InSTRUções de instalação e funcionamento	40	P
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	45	GR
Installatie- en bedieningsinstructies	50	NL
Monterings- och driftsinstruktion	55	S
Asennus- ja käyttöohjeet	60	FIN
Monterings- og driftsinstruktion	65	DK
Instrukcja montażu i eksploatacji	70	PL
Руководство по монтажу и эксплуатации	76	RU
Szerelési és üzemeltetési utasítás	84	H
Navodilo za montažo in obratovanje	90	SI
Montažne i pogonske upute	96	HR
Uputstvo za montažu i upotrebu	102	YU
Instrucțiuni de instalare și utilizare	108	RO
Упътване за монтаж и експлоатация	113	BG
Montážní a provozní návod	119	CZ
Návod na montáž a prevádzku	125	SK
Montaj ve kullanım kılavuzu	131	TR
Paigaldus- ja kasutusjuhend	137	EE
Montavimo ir ekspluatacijos instrukcija	142	LT


1.	Handling	14
2.	Type designation	14
2.1	Pump key for CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 and 20	14
2.2	Pump key for CR, CRN 32, 45, 64 and 90	14
3.	Applications	14
4.	Technical data	15
4.1	Ambient temperature	15
4.2	Liquid temperature	15
4.3	Maximum permissible operating pressure and liquid temperature for the shaft seal	15
4.4	Minimum inlet pressure	15
4.5	Maximum inlet pressure	15
4.6	Minimum flow rate	15
4.7	Electrical data	15
4.8	Frequency of starts and stops	15
4.9	Dimensions and weights	16
4.10	Sound level	16
5.	Installation	16
6.	Electrical connection	16
6.1	Frequency converter operation	16
7.	Start-up	17
8.	Maintenance	17
9.	Frost protection	17
10.	Service	17
10.1	Service kits	17
11.	Fault finding chart	18
12.	Disposal	18

2. Type designation

2.1 Pump key for CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 and 20



2.2 Pump key for CR, CRN 32, 45, 64 and 90



Before beginning installation procedures, these installation and operating instructions should be studied carefully. The installation and operation should also be in accordance with local regulations and accepted codes of good practice.

1. Handling



The motors of the CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 and 20 pumps are supplied with lifting eyes which must not be used for lifting the entire pump.

When the entire pump is to be lifted, observe the following:

- CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 and 20 pumps fitted with Grundfos MG motors should be lifted in the pump head by means of straps or the like.
 - CR, CRN 32, 45, 64 and 90 fitted with Grundfos MG motors up to and including 11 kW should be lifted by means of the eye nut fitted to the pump head.
 - CR, CRN 32, 45, 64 and 90 fitted with Siemens motors of 15 kW and up should be lifted by means of the eye bolts fitted to the motor flange.
 - For other motor makes than those mentioned above, it is recommended to lift the pump in the pump head by means of straps.

3. Applications

Grundfos multistage in-line centrifugal pumps, types CR, CRI and CRN, are designed for a wide range of applications.

Pumped liquids

Thin, non-explosive liquids, not containing solid particles or fibres. The liquid must not attack the pump materials chemically.

When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water, motors with correspondingly higher outputs must be used, if required.

CR, CRI, CRN

For liquid transfer, circulation and pressure boosting of cold or hot clean liquids.

CRN

In systems where all parts in contact with the liquid must be made of high-grade stainless steel, CRN pumps must be used.

4. Technical data

4.1 Ambient temperature


0.37-0.75 kW motors (EFF 2, MG): Max. +40°C.

1.1-11 kW motors (EFF 1, MG): Max. +60°C.

15-45 kW motors (EFF 1, Siemens): Max. +55°C.

If the ambient temperature exceeds above maximum values or if the motor is located 1000 metres above sea level, the motor output (P_2) must be reduced due to the low density and consequently low cooling effect of the air. In such cases, it may be necessary to use a motor with a higher rated output.

Fig. 1



TM03 1868 3305

Example:

Figure 1 shows that P_2 must be reduced to 88% when the pump is installed 3500 metres above sea level. At an ambient temperature of 70°C, P_2 must be reduced to 78% of the rated output.

4.2 Liquid temperature


See fig. A, page 149, which indicates the relationship between liquid temperature and maximum permissible operating pressure.

Note: The maximum permissible operating pressure and liquid temperature ranges apply to the pump only.

4.3 Maximum permissible operating pressure and liquid temperature for the shaft seal

Fig. 2


CR, CRI, CRN 1s to 20 and CR, CRN 32 to 90



TM03 2107 3705

4.4 Minimum inlet pressure

Fig. 3



TM02 0118 3800

The maximum suction lift "H" in metres head can be calculated as follows:

$$H = p_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

p_b = Barometric pressure in bar.

(Barometric pressure can be set to 1 bar.)

In closed systems, p_b indicates the system pressure in bar.

NPSH = Net Positive Suction Head in metres head
(to be read from the NPSH curve on page 147 at the highest flow the pump will be delivering).

H_f = Friction loss in suction pipe in metres head at the highest flow the pump will be delivering.

H_v = Vapour pressure in metres head, see fig. E on page 152. t_m = Liquid temperature.

H_s = Safety margin = minimum 0.5 metres head.

If the calculated "H" is positive, the pump can operate at a suction lift of maximum "H" metres head.

If the calculated "H" is negative, an inlet pressure of minimum "H" metres head is required. There must be a pressure equal to the calculated "H" during operation.

Example:

$$p_b = 1 \text{ bar.}$$

Pump type: CR 15, 50 Hz.

Flow rate: 15 m³/h.

NPSH (from page 147): 1.1 metres head.

H_f = 3.0 metres head.

Liquid temperature: +60°C.

H_v (from fig. E, page 152): 2.1 metres head.

$$H = p_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s \text{ [metres head].}$$

$$H = 1 \times 10.2 - 1.1 - 3.0 - 2.1 - 0.5 = 2.7 \text{ metres head.}$$

This means that the pump can operate at a suction lift of maximum 2.7 metres head.

Pressure calculated in bar: $2.7 \times 0.0981 = 0.265 \text{ bar.}$

Pressure calculated in kPa: $2.7 \times 9.81 = 26.5 \text{ kPa.}$

4.5 Maximum inlet pressure

Figure B, page 150, shows the maximum permissible inlet pressure. However, the actual inlet pressure + pressure when the pump is running against a closed valve must always be lower than the "maximum permissible operating pressure".

The pumps are pressure-tested at a pressure of 1.5 times the value stated in fig. B, page 150.


4.6 Minimum flow rate

Due to the risk of overheating, the pump should **not** be used at flows below the minimum flow rate.

The curve below shows the minimum flow rate as a percentage of the nominal flow rate in relation to the liquid temperature.

--- = air-cooled top.

Fig. 4



TM01 2816 2302

Note: The pump must never operate against a closed discharge valve.

4.7 Electrical data

See motor nameplate.

4.8 Frequency of starts and stops

Motors up to and including 4 kW: Maximum 200 times per hour.

Motors of 5.5 kW and up: Maximum 100 times per hour.

4.9 Dimensions and weights

Dimensions: See fig. C, page 151.

Weights: See label on the packing.







4.10 Sound level

See fig. D, page 152.

5. Installation

The pump must be secured to a solid foundation by bolts through the holes in the flange or base plate.

When installing the pump, follow the procedure below in order to avoid damaging the pump.

Step	Action
1	 <p>TM02 0013 3800</p> <p>Arrows on the pump base show the direction of flow of liquid through the pump.</p>
2	 <p>TM00 2256 3393</p> <p>Page 151 shows: <ul style="list-style-type: none"> port-to-port lengths, dimensions of the base, pipework connections and diameter and position of foundation bolts. </p>
3	 <p>TM01 1241 4097</p> <p>The pump can be installed vertically or horizontally. Ensure that an adequate supply of cool air reaches the motor cooling fan. However, the motor must never fall below the horizontal plane.</p>
4	 <p>TM02 0116 3800</p> <p>To minimize possible noise from the pump, it is advisable to fit expansion joints either side of the pump and anti-vibration mountings between foundation and pump. Isolating valves should be fitted either side of the pump to avoid draining the system if the pump needs to be cleaned, repaired or replaced. The pump must always be protected against backflow by means of a non-return valve (foot valve).</p>
5	 <p>TM02 0114 3800</p> <p>Install the pipes so that air locks are avoided, especially on the suction side of the pump.</p>
6	 <p>TM02 0115 3800</p> <p>In the case of installations in which: <ul style="list-style-type: none"> the discharge pipe slopes downwards away from the pump, there is a risk of siphon effect, protection against backflow of unclean liquids is necessary, a vacuum valve must be fitted close to the pump. </p>

6. Electrical connection

The electrical connection should be carried out by an authorized electrician in accordance with local regulations.

Before removing the terminal box cover and before any removal/dismantling of the pump, make sure that the electricity supply has been switched off.

The pump must be connected to an external mains switch with a minimum contact gap of 3 mm in all poles.

The operating voltage and frequency are marked on the motor nameplate. Make sure that the motor is suitable for the electricity supply on which it will be used.

Single-phase Grundfos motors incorporate a thermal switch and require no additional motor protection.

Three-phase motors must be connected to a motor starter.

The terminal box can be turned to four positions, in 90° steps:

- If necessary, remove the coupling guards. Do not remove the coupling.
- Remove the bolts securing the motor to the pump.
- Turn the motor to the required position.
- Replace and tighten the bolts.
- Replace the coupling guards.

The electrical connection should be carried out as shown in the diagram inside the terminal box cover.

6.1 Frequency converter operation

Motors supplied by Grundfos:

All three-phase motors supplied by Grundfos can be connected to a frequency converter.

Dependent on the frequency converter type, this may cause increased acoustic noise from the motor. Furthermore, it may cause the motor to be exposed to detrimental voltage peaks.

Note: Grundfos motors types MG 71 and MG 80 as well as MG 90 (1.5 kW, 2-pole), all for supply voltages up to and including 440 V (see motor nameplate), must be protected against voltage peaks higher than 650 V (peak value) between the supply terminals.

It is recommended to protect all other motors against voltage peaks higher than 850 V.

The above disturbances, i.e. both increased acoustic noise and detrimental voltage peaks, can be eliminated by fitting an LC filter between the frequency converter and the motor.

For further information, please contact the frequency converter or motor supplier.

Other motor makes than those supplied by Grundfos:

Please contact Grundfos or the motor manufacturer.

7. Start-up

Note: Do not start the pump until it has been filled with liquid and vented. If the pump runs dry, the pump bearings and the shaft seal may be damaged.



Pay attention to the direction of the vent hole and take care to ensure that the escaping water does not cause injury to persons or damage to the motor or other components.

In hot-water installations, special attention should be paid to the risk of injury caused by scalding hot water.

Follow the instructions on page 4.


CR, CRI, CRN 1s to 5:

For these pumps, it is advisable to open the bypass valve during start-up. The bypass valve connects the suction and discharge sides of the pump, thus making the filling procedure easier. When the operation is stable, the bypass valve can be closed.

When pumping liquids containing air, it is advisable to leave the bypass valve open if the operating pressure is lower than 6 bar.

If the operating pressure constantly exceeds 6 bar, the bypass valve must be closed. Otherwise the material at the opening will be worn because of the high liquid velocity.

Fig. 5



8. Maintenance



Before starting work on the pump, make sure that all power supplies to the pump have been switched off and that they cannot be accidentally switched on.

Pump bearings and shaft seal are maintenance-free.

Motor bearings:

Motors which are not fitted with grease nipples are maintenance-free.

Motors fitted with grease nipples should be lubricated with a high-temperature lithium-based grease, see the instructions on the fan cover.

In the case of seasonal operation (motor is idle for more than 6 months of the year), it is recommended to grease the motor when the pump is taken out of operation.

9. Frost protection

Pumps which are not being used during periods of frost should be drained to avoid damage.

Drain the pump by loosening the vent screw in the pump head and by removing the drain plug from the base.



Care must be taken to ensure that the escaping water does not cause injury to persons or damage to the motor or other components.

In hot-water installations, special attention should be paid to the risk of injury caused by scalding hot water.

Do not tighten the vent screw and replace the drain plug until the pump is to be used again.

CR, CRI, CRN 1s to 5:

Before replacing the drain plug in the base, screw the bypass valve out against the stop, see fig. 5.

Fit the drain plug by tightening the large union nut followed by the bypass valve.

10. Service

Note: If a pump has been used for a liquid which is injurious to health or toxic, the pump will be classified as contaminated.

If Grundfos is requested to service the pump, Grundfos must be contacted with details about the pumped liquid, etc. before the pump is returned for service. Otherwise Grundfos can refuse to accept the pump for service.

Possible costs of returning the pump are paid by the customer.

However, any application for service (no matter to whom it may be made) must include details about the pumped liquid if the pump has been used for liquids which are injurious to health or toxic.

10.1 Service kits

Service kits for CR, CRI and CRN, see www.grundfos.com (WebCAPS), WinCAPS or Service Kit Catalogue.

11. Fault finding chart



Before removing the terminal box cover and before any removal/dismantling of the pump, make sure that the electricity supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on.

GB

Fault	Cause	Remedy
1. Motor does not run when started.	a) Supply failure. b) Fuses are blown. c) Motor starter overload has tripped out. d) Thermal protection has tripped out. e) Main contacts in motor starter are not making contact or the coil is faulty. f) Control circuit is defective. g) Motor is defective.	Connect the electricity supply. Replace fuses. Reactivate the motor protection. Reactivate the thermal protection. Replace contacts or magnetic coil. Repair the control circuit. Replace the motor.
2. Motor starter overload trips out immediately when supply is switched on.	a) One fuse/automatic circuit breaker is blown. b) Contacts in motor starter overload are faulty. c) Cable connection is loose or faulty. d) Motor winding is defective. e) Pump mechanically blocked. f) Overload setting is too low.	Cut in the fuse. Replace motor starter contacts. Fasten or replace the cable connection. Replace the motor. Remove the mechanical blocking of the pump. Set the motor starter correctly.
3. Motor starter overload trips out occasionally.	a) Overload setting is too low. b) Low voltage at peak times.	Set the motor starter correctly. Check the electricity supply.
4. Motor starter has not tripped out but the pump does not run.	a) Check 1 a), b), d), e) and f).	
5. Pump capacity not constant.	a) Pump inlet pressure is too low (cavitation). b) Suction pipe/pump partly blocked by impurities. c) Pump draws in air.	Check the suction conditions. Clean the pump or suction pipe. Check the suction conditions.
6. Pump runs but gives no water.	a) Suction pipe/pump blocked by impurities. b) Foot or non-return valve blocked in closed position. c) Leakage in suction pipe. d) Air in suction pipe or pump. e) Motor rotates in the wrong direction.	Clean the pump or suction pipe. Repair the foot or non-return valve. Repair the suction pipe. Check the suction conditions. Change the direction of rotation of the motor.
7. Pump runs backwards when switched off.	a) Leakage in suction pipe. b) Foot or non-return valve is defective.	Repair the suction pipe. Repair the foot or non-return valve.
8. Leakage in shaft seal.	a) Shaft seal is defective.	Replace the shaft seal.
9. Noise.	a) Cavitation occurs in the pump. b) Pump does not rotate freely (frictional resistance) because of incorrect pump shaft position. c) Frequency converter operation.	Check the suction conditions. Adjust the pump shaft. Follow the procedure in fig. F, G or H at the end of these instructions. See section 6.1 Frequency converter operation.


12. Disposal


Disposal of this product or parts of it must be carried out according to the following guidelines:

1. Use the local public or private waste collection service.
2. In case such waste collection service does not exist or cannot handle the materials used in the product, please deliver the product or any hazardous materials from it to your nearest Grundfos company or service workshop.

Subject to alterations.

NPSH






TM01 1937 0899

Fig. A

Maximum permissible operating pressure / liquid temperature range:



	Oval		PJE - CLAMP - CA - UNION DIN - FGJ		
	Operating pressure	Liquid temperature range	Operating pressure	Liquid temperature range	
CR, CRI, CRN 1s	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C	
CR, CRI, CRN 1	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C	
CR, CRI, CRN 3	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C	
CR, CRI, CRN 5	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C	
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-16	16 bar	-20°C to +120°C	16 bar	-20°C to +120°C	
CR, CRI, CRN 10-17 → CR, CRI, CRN 10-22			25 bar	-20°C to +120°C	
CR 15-1 → CR 15-7	10 bar	-20°C to +120°C			
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-10			16 bar	-20°C to +120°C	
CR 15-12 → CR 15-17			25 bar	-20°C to +120°C	
CRI, CRN 20-1 → CRI, CRN 20-7	10 bar	-20°C to +120°C			
50 Hz	CR, CRI, CRN 20-1 → CR, CRI, CRN 20-10		16 bar	-20°C to +120°C	
	CR, CRI, CRN 20-12 → CR, CRI, CRN 20-17		25 bar	-20°C to +120°C	
	CR, CRN 32-1-1 → CR, CRN 32-7		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 32-8-2 → CR, CRN 32-14		30 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 45-1-1 → CR, CRN 45-5		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 45-6-2 → CR, CRN 45-11		30 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 45-12-2 → CR, CRN 45-13-2		33 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 64-1-1 → CR, CRN 64-5		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 64-6-2 → CR, CRN-64 8-1		30 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 90-1-1 → CR, CRN 90-4		16 bar	-30°C to +120°C	
60 Hz	CR, CRN 90-5-2 → CR, CRN 90-6		30bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRI, CRN 1s	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C
	CR, CRI, CRN 1	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C
	CR, CRI, CRN 3	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C
	CR, CRI, CRN 5	16 bar	-20°C to +120°C	25 bar	-20°C to +120°C
	CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-10	16 bar	-20°C to +120°C	16 bar	-20°C to +120°C
	CR, CRI, CRN 10-12 → CR, CRI, CRN 10-17		25 bar	-20°C to +120°C	
	CR 15-1 → CR 15-5	10 bar	-20°C to +120°C		
	CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-8		16 bar	-20°C to +120°C	
	CR, CRI, CRN 15-9 → CR, CRI, CRN 15-12		25 bar	-20°C to +120°C	
	CR 20-1 → CR 20-5	10 bar	-20°C to +120°C		
	CR, CRI, CRN 20-1 → CR, CRI, CRN 20-7		16 bar	-20°C to +120°C	
	CR, CRI, CRN 20-8 → CR, CRI, CRN 20-10		25 bar	-20°C to +120°C	
	CR, CRN 32-1-1 → CR, CRN 32-5		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 32-6-2 → CR, CRN 32-10-2		30 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 45-1-1 → CR, CRN 45-4		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 45-5-2 → CR, CRN 45-7		30 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 64-1-1 → CR, CRN 64-3		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 64-4-2 → CR, CRN-64-5-2		30 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 90-1-1 → CR, CRN 90-3		16 bar	-30°C to +120°C	
	CR, CRN 90-4-2		30 bar	-30°C to +120°C	

Fig. B**Maximum inlet pressure for CR, CRI and CRN:**

50 Hz	60 Hz
CR, CRI, CRN 1s	
CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-36 10 bar	CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-27 10 bar
CR, CRI, CRN 1	
CR, CRI, CRN 1-2 → CR, CRI, CRN 1-36 10 bar	CR, CRI, CRN 1-2 → CR, CRI, CRN 1-25 10 bar CR, CRI, CRN 1-27 15 bar
CR, CRI, CRN 3	
CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-29 10 bar CR, CRI, CRN 3-31 → CR, CRI, CRN 3-36 15 bar	CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-15 10 bar CR, CRI, CRN 3-17 → CR, CRI, CRN 3-25 15 bar
CR, CRI, CRN 5	
CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-16 10 bar CR, CRI, CRN 5-18 → CR, CRI, CRN 5-36 15 bar	CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-9 10 bar CR, CRI, CRN 5-10 → CR, CRI, CRN 5-24 15 bar
CR, CRI, CRN 10	
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-6 8 bar CR, CRI, CRN 10-7 → CR, CRI, CRN 10-22 10 bar	CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-5 8 bar CR, CRI, CRN 10-6 → CR, CRI, CRN 10-17 10 bar
CR, CRI, CRN 15	
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-3 8 bar CR, CRI, CRN 15-4 → CR, CRI, CRN 15-17 10 bar	CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-2 8 bar CR, CRI, CRN 15-3 → CR, CRI, CRN 15-12 10 bar
CR, CRI, CRN 20	
CR, CRI, CRN 20-1 → CR, CRI, CRN 20-3 8 bar CR, CRI, CRN 20-4 → CR, CRI, CRN 20-17 10 bar	CR, CRI, CRN 20-1 8 bar CR, CRI, CRN 20-2 → CR, CRI, CRN 20-10 10 bar
CR, CRN 32	
CR, CRN 32-1-1 → CR, CRN 32-4 4 bar CR, CRN 32-5-2 → CR, CRN 32-10 10 bar CR, CRN 32-11-2 → CR, CRN 32-14 15 bar	CR, CRN 32-1-1 → CR, CRN 32-2 4 bar CR, CRN 32-3-2 → CR, CRN 32-6 10 bar CR, CRN 32-7-2 → CR, CRN 32-10-2 15 bar
CR, CRN 45	
CR, CRN 45-1-1 → CR, CRN 45-2 4 bar CR, CRN 45-3-2 → CR, CRN 45-5 10 bar CR, CRN 45-6-2 → CR, CRN 45-13-2 15 bar	CR, CRN 45-1-1 → CR, CRN 45-1 4 bar CR, CRN 45-2-2 → CR, CRN 45-3 10 bar CR, CRN 45-4-2 → CR, CRN 45-7 15 bar
CR, CRN 64	
CR, CRN 64-1-1 → CR, CRN 64-2-2 4 bar CR, CRN 64-2-1 → CR, CRN 64-4-2 10 bar CR, CRN 64-4-1 → CR, CRN 64-8-1 15 bar	CR, CRN 64-1-1 4 bar CR, CRN 64-1 → CR, CRN 64-2-1 10 bar CR, CRN 64-2 → CR, CRN 64-5-2 15 bar
CR, CRN 90	
CR, CRN 90-1-1 → CR, CRN 90-1 4 bar CR, CRN 90-2-2 → CR, CRN 90-3-2 10 bar CR, CRN 90-3 → CR, CRN 90-6 15 bar	CR, CRN 90-1-1 → CR, CRN 90-2-2 10 bar CR, CRN 90-2-1 → CR, CRN 90-4-2 15 bar


Fig. C

Pump Type	Oval	PJ E			CLAMP - FlexiClamp			UNION			DIN - FGJ											
		L [mm]	H [mm]	D [Rp]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	DN [mm]	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	Ø [mm]						
TM00 2251 3393																						
CR 1s	160	50	1		210	50	42.2	162	50	30	228	50	2	250	75	25/32	100	145	180	220	13	
CRI, CRN 1s																						
CR 1	160	50	1																			
CRI, CRN 1																						
CR 3	160	50	1																			
CRI, CRN 3																						
CR 5	160	50	1¼																			
CRI, CRN 5																						
CR 10	200	80	1½																			
CRI, CRN 10																						
CR 15	200	80	2																			
CRI, CRN 15																						
CR 20	200	80	2																			
CRI, CRN 20																						
CR 32																						
CRN 32																						
CR 45																						
CRN 45																						
CR 64																						
CRN 64																						
CR 90																						
CRN 90																						

Fig. D

Airborne noise emitted by pumps with motors fitted by Grundfos:


Motor [kW]	50 Hz	60 Hz
	\bar{L}_{pA} [dB(A)]	\bar{L}_{pA} [dB(A)]
0.37	53	58
0.55	53	56
0.75	53	57
1.1	55	60
1.5	59	65
2.2	61	66
3.0	58	63
4.0	65	69
5.5	63	68
7.5	68	73
11	70	75
15	63	67
18.5	63	67
22	67	71
30	71	75
37	71	75
45	71	75

Fig. E


CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5

Fig. F

A




B




TM02 0459 4600

TM02 0460 4600

C



D




TM02 1051 0501

TM02 1052 0501


CR, CRI, CRN 10, 15 and 20

Fig. G

A




B




TM02 1045 0501

TM02 8500 0304

C




D




TM02 7923 4403

TM02 0459 4600


E



M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm



F




TM02 8542 0404

TM02 8515 0304

CR, CRN 32, 45, 64 and 90


Fig. H

A




TM012144 3600

B



TM019878 3300

C



TM012146 3600


Pos. no.	Description					
	(GB)	(D)	(F)	(I)	(E)	(P)
1	Adapter flange	Zwischenflansch	Bride d'adaptation	Flangia adattatrici	Brida acoplamiento	Flange do adaptador
1a	Motor stool	Laterne	Lanterne moteur	Lanterna del motore	Acoplamiento	Adaptador do motor
2	Pump head	Kopfstück	Tête de pompe	Testa pompa	Cabezal bomba	Cabeça da bomba
3	Chamber, top	Oberste Kammer	Chambre supérieure	Camera superiore	Cámara superior	Câmara superior
3a	Chamber without neck ring	Kammer ohne Spaltring	Chambre sans bague d'étanchéité	Camera senza collarino	Cámara sin anillo de junta	Câmara sem aro
4	Chamber complete	Kammer komplett	Chambre complète	Camera completa	Cámara completa	Câmara completa
4a	Chamber with bearing ring	Kammer mit Lagerring	Chambre avec bague de palier	Camera con cuscinetto	Cámara con anillo cojinete	Câmara com casquilho
5a	Chamber complete	Kammer komplett	Chambre complète	Camera completa	Cámara completa	Câmara completa
6	Base	Fußstück	Pied de pompe	Base	Base	Base
6a	Stop pin	Sperrzapfen	Goupille d'arrêt	Molla di arresto	Pasador tope	Pino
6d	Guide plate for base	Führungsplatte für Fußstück	Plaque pour pied de pompe	Guida per basamento	Placa guía para base	Prato-guia da base
6g	Bearing ring	Lagerring	Joint de palier	Cuscinetto	Anillo cojinete	Casquilho
7	Coupling guard	Schutzschild	Protège-accouplement	Giunti di protezione	Protector acoplamiento	Protecção do acoplamento
7a	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
8	Coupling complete	Kupplung komplett	Accouplement complet	Giunto completo	Acoplamiento completo	Acoplamento completo
9	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
10	Shaft pin	Zylinderstift	Goupille cylindrique	Molla albero	Pasador eje	Pino do veio
18	Air vent screw	Entlüftungsschraube	Vis de purge	Vite della ventola	Tornillo purga aire	Parafuso de purga
19	Pipe plug	Stopfen	Bouchon	Tappo	Tapón tubería	Bujão da tubagem
21	Plug	Stopfen	Bouchon	Tappo	Tapón	Bujão da tubagem
23	Plug	Stopfen	Bouchon	Tappo	Tapón	Bujão da tubagem
25	Drain plug	Entleerungsstopfen	Bouchon de vidange	Tappo spурго	Tapón purga	Bujão de drenagem
26	Staybolt	Stehbolzen	Goujon	Tiranti	Espárrago sujeción	Perno
26a	Strap	Spannband	Tirant d'assemblage	Tirante	Tirante	Tirante
26b	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
26c	Washer	Unterlegscheibe	Rondelle	Rondella	Arandela	Anilha
28	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
28a	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
31	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
32a	Washer	Unterlegscheibe	Rondelle	Rondella	Arandela	Anilha
35	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
36	Nut	Mutter	Ecrou	Dado	Tuerca	Fêmea
36a	Nut	Mutter	Ecrou	Dado	Tuerca	Fêmea
37	O-ring/gasket	O-Ring/Dichtung	Joint/bague	O ring/guranzione	Junta tórica/junta	O-ring/junta
38	O-ring	O-Ring	Joint	O ring	Junta tórica	O-ring
38a	O-ring	O-Ring	Joint	O ring	Junta tórica	O-ring
44	Inlet part complete	Einlaufteil komplett	Partie aspiration complète	Parte interna completa	Parte aspiración completa	Aspiração completa
45	Neck ring	Spaltring	Bague d'étanchéité	Collarino	Anillo tope	Aro
45a	Neck ring complete	Spaltring komplett	Bague d'étanchéité complète	Colalrino completo	Anillo tope completo	Aro completo
47	Bearing ring	Lagerring	Bague de palier	Cuscinetto	Anillo cojinete	Casquilho
47a	Bearing ring, rotating	Lagerring, rotierend	Bague de palier tournante	Cuscinetto rotante	Anillo cojinete giratorio	Casquilho rotativo
47a	Bearing with driver	Lager mit Mitnehmer	Bague de palier avec driver	Cuscinetto con guida	Cojinetes con engranaje	Casquilho com guia
47b	Bearing ring	Lagerring	Bague de palier	Cuscinetto	Anillo cojinete	Casquilho
47c	Bush	Buchse	Douille	Boccolla	Manguito	Manga
47d	Retaining ring	Haltering	Bague de blocage	Anello di arresto	Anillo cierre	Retentor
47e	Retaining ring	Haltering	Bague de blocage	Anello di arresto	Anillo cierre	Retentor
48	Split cone nut	Mutter für Klemmbuchse	Ecrou de cône de serrage	Dado bussola conica	Tuerca casquillo cónico	Fêmea cónica
49	Impeller	Laufrad	Roue	Girante	Impulsor	Impulsor
49a	Impeller	Laufrad	Roue	Girante	Impulsor	Impulsor
49b	Split cone	Klemmbuchse	Cône de serrage	Bussola conica	Casquillo cónico	Casquilho cónico
49c	Wear ring	Verschleißring	Bague d'usure	Anello di usura	Anillo desgaste	Aro de desgaste
51	Pump shaft	Pumpenwelle	Arbre de pompe	Albero pompa	Eje bomba	Veio
55	Outer sleeve	Mantel	Chemise	Camicia esterna	Camisa exterior	Camisa exterior
56	Base plate	Grundplatte	Plaque de base	Basamento	Placa base	Base
57	O-ring	O-Ring	Joint	O ring	Junta tórica	O-ring
58	Seal carrier	Halter für Wellenabdichtung	Toc d'entraînement	Porta tenuta	Soporte cierre	Suporte do empanque
58a	Screw	Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso
60	Spring	Feder	Ressort	Molla	Muelle	Mola
61	Seal driver	Mitnehmer	Toc d'entraînement	Guida garnizione	Guia de cierre	Batente do espaçador
62	Stop ring	Stopring	Bague d'arrêt	Anello di arresto	Anillo de tope	Mola de encosto
64	Spacing pipe	Distanzhülse	Douille d'entretoise	Tubo distanziale	Casquillo espaciador	Espaçador
64a	Spacing pipe	Distanzhülse	Douille d'entretoise	Tubo distanziale	Casquillo espaciador	Espaçador
64c	Clamp, splined	Spannstück, Vielnut	Pièce de serrage	Giunto	Casquillo ranurado	Casquilho escatulado
64d	Spacing pipe	Distanzhülse	Douille entretoise	Tubo distanziale	Casquillo espaciador	Espaçador
65	Neck ring retainer	Halter für Spaltring	Support pour bague d'étanchéité	Fermo per collarino	Retén anillo junta	Retentor do aro
66	Washer	Unterlegscheibe	Rondelle	Rondella	Arandela	Anilha
66a	Washer	Unterlegscheibe	Rondelle	Rondella	Arandela	Anilha
66b	Lock washer	Sicherungsblech	Rondelle de blocage	Blocco per rondella	Arandela cierre	Anilha retentora
67	Nut	Mutter	Ecrou	Dado	Tuerca	Fêmea
69	Spacing pipe	Distanzhülse	Douille entretoise	Tubo distanziale	Casquillo espaciador	Espaçador
76	Nameplate set	Schildersatz	Plaque d'identification	Targhetta	Juego placa identificación	Chapa de identificação
100	O-ring	O-Ring	Joint	O ring	Junta tórica	O-ring
105	Shaft seal	Wellenabdichtung	Garniture mécanique	Tenuta meccanica	Cierre	Empanque mecânico
201	Flange	Flansch	Bride	Flangia	Brida	Flange
203	Retaining ring	Haltering	Bague de blocage	Blocca flangia	Anillo cierre	Anel retentor

Pos. no.	Description					
	(GR)	(NL)	(S)	(FIN)	(DK)	(PL)
1	Φλάντζα προσαρμογής	Adapterflens	Mellanfläns	Välilaippa	Mellemfleange	Kolnierz przejściowy
1a	Στήριγμα κινητήρα	Lantaarnstuk	Mellanstycke	Mootorin jalusta	Mellemstykke	Podstawa silnika
2	Κεφαλή αντλίας	Pompkop	Toppstycke	Pumpupupää	Topstykke	Głowica pompy
3	Θάλαμος, άνω	Bovenste kamer	Kammare, övre	Pesä/ylin	Kammer, øverste	Komora górska
3a	Θάλαμος χωρίς δακτύλιο λαιμού	Kamer zonder spaltring	Mallankammare utan tätningsring	Pesä, ilman kaularengasta	Kammer uden tætningsring	Komora bez pierścienia bieżnego
4	Θάλαμος πλήρης	Kamer compleet	Kammare komplett	Täydellinen pesä	Kammer komplet	Komora, kompletna
4a	Θάλαμος με δακτύλιο εδράνου	Kamer met lager	Mellanlakkammare med lager	Pesä laakerirenkaililla	Kammer med lejering	Komora z pierścieniem oporowym łożyska
5a	Θάλαμος πλήρης	Kamer compleet	Kammare komplett	Täydellinen pesä	Kammer komplet	Komora, kompletna
6	Βάση	Voeststuk	Fotstycke	Jalkakappale	Fodstykke	Podstawa
6a	Πέιρος συγκράτησης	Anti rotatie stift	Stoppsprint	Pidätintappi, lukitustappi	Rotationsläs	Kolek ustalajacy
6d	Πλάκα σήργης για τη βάση	Geleideplaat voor voetstuk	Styrplatta till fotstycke	Ohjauslevy jalustaan	Styrelade til fodstykke	Dolna płyta kierująca
6g	Δακτύλιος εδράνου	Lager	Bottenlager	Laakerirengas	Lejering	Pierścień oporowy łożyska
7	Προφυλακτήρας συνδέσμου	Koppeling beschermer	Kopplingsskärm	Kytkimä suoja	Skærm	Osłona sprzęgła
7a	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
8	Σύνδεσμος πλήρης	Koppeling compleet	Koppling komplett	Täydellinen kytkin	Köbling komplet	Sprzęgło, komplet
9	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
10	Πλίρος άξονα	Stift	Cylinderstift	Akselitappi	Stift	Klin mocujący wału
18	Τάπτα εξαερισμού	Ontluchtings-schroef	Luftskruv	Ilmausuuvi	Luftskruue	Šruba odpowietrzająca
19	Τάπτα σωλήνα	Plug	Rörprop	Putkitulppa	Rørprop	Korek
21	Τάπτα	Plug	Prop	Tulppa	Prop	Korek
23	Τάπτα	Plug	Prop	Tulppa	Prop	Korek
25	Τάπτα αποστράγγισης	Aftapplug	Tömningsprop	Tyhennystulppa	Tømmeprop	Korek spustowy
26	Κοχλίες συγκράτησης	Trekstāg	Stödbult	Pinnapultti	Støttebolt	Šruba ściagająca
26a	Τιράντα	Spanband	Spänband	Haka (säppi)	Spændebånd	Sciąg
26b	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
26c	Ροδέλα	Sluitring	Bricka	Aluslevy	Spændeskive	Podkładka
28	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
28a	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
31	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
32a	Ροδέλα	Sluitring	Bricka	Aluslevy	Spændeskive	Podkładka
35	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
36	Περικόχλιο	Moer	Mutter	Mutteri	Møtrik	Nakrętka
36a	Περικόχλιο	Moer	Mutter	Mutteri	Møtrik	Nakrętka
37	Δακτύλιος-Ο/παρέμβυσμα	O-ring pakking	O-ring/packning	O-rengas tiiviste	O-ring/pakning	Pierścień O-ring/uszczelka
38	Δακτύλιος-Ο	O-ring	O-ring	O-rengas	O-ring	Pierścień O-ring
38a	Δακτύλιος-Ο	O-ring	O-ring	O-rengas	O-ring	Pierścień O-ring
44	Πλήρες εσωτερικό μέρος	Inlaatdeel compleet	Inloppsdel komplett	Täydellinen sisäosa	Indøbsdel komplet	Komora wlotowa
45	Δακτύλιος λαιμού	Spaltring	Tätningsring	Kaularengas	Tætningsring	Pierścień bieżny
45a	Δακτύλιος λαιμού πλήρης	Spaltring compleet	Tätningsring, komplett	Täydellinen kaularengas	Tætningsring komplet	Pierścień bieżny, obrotowy
47	Δακτύλιος εδράνου	Lager	Lager	Laakerirengas	Lejering	Pierścień oporowy łożyska
47a	Δακτύλιος εδράνου στρεφόμενος	Lager roterend	Lagerring, roterande	Laakerirengas, pyörivä	Lejering, roterende	Pierścień łożyskowy
47a	Εδρανο με οδηγό	Lager met meenemer	Lager med medbringare	Ohjainlaakeri	Leje med medbringer	Łożysko z zabierakiem
47b	Δακτύλιος εδράνου	Lager	Axellager	Laakerirengas	Lejering	Pierścień oporowy łożyska
47c	Φωλιά	Bus	Bussning	Holkki	Bøsnings	Tulejka
47d	Δακτύλιος συγκράτησης	Borgring	Låsbricka	Lukitusrengas	Låsering	Pierścień mocujący
47e	Δακτύλιος συγκράτησης	Borgring	Låsbricka	Lukitusrengas	Låsering	Pierścień mocujący
48	Περικόχλιο διαιρούμενου κύνου	Klembusmoer	Mutter för klämbussning	Kartioholkki mutteri	Møtrik for klembøsnings	Nakrętka tulei stożkowej
49	Πτερωτή	Waaier	Pumphjul	Juoksupyörä	Løber	Wirnik
49a	Πτερωτή	Waaier	Pumphjul	Juoksupyörä	Løber	Wirnik
49b	Διαιρούμενος κύνος	Klembus	Klämbussning	Kartioholkki	Klembøsnings	Tulejka stożkowa
49c	Δακτύλιος φθοράς	Slittring	Slittring	Kulutusrengas	Slidring	Pierścień bieżny
51	Αρόνας αντλίας	Pompas	Pumpaxel	Pumpuakseli	Pumpeaksel	Wał pompy
55	Εξωτερικό χιτώνιο	Mantel	Mantel	Ulompi vaippa	Svøb	Plaszcz
56	Πλάκα βάσης	Voetplaat	Fotstycke	Jalustalevy	Fodplade	Podstawa
57	Δακτύλιος-Ο	O-ring	O-ring	O-rengas	O-ring	Pierścień O-ring
58	Φορέας στυπιοθλίπητη	Houder voor asafdichting	Hållare för axeltätning	Tiivistekannatin	Holder for akseltätning	Mocowanie uszczelnienia
58a	Κοχλίας	Schroef	Skruv	Ruuvi	Skrue	Šruba
60	Ελατήριο	Veer	Fjäder	Jousi	Fjeder	Spreżyna
61	Οδηγός στεγανοποιητικού	Meenemer	Medbringare	Tiivisteen vetotappi	Medbringer	Zabierak
62	Τερματικός δακτύλιος	Stopring	Stoppring	Pysäytinrentgas	Stopring	Pierścień stopowy
64	Αποστάτης	Afstandsbus	Avståndsbussning	Välväholkki	Afstandsbøsnings	Tulejka dystansowa
64a	Αποστάτης	Afstandsbus	Avståndsbussning	Välväholkki	Afstandsbøsnings	Tulejka dystansowa
64c	Στεφάνη με εγκοπές	Spanstuk, splined	Avståndsbussning	Kiristin, rihattu	Spændestykke, spline	Tulejka wielowypustowa
64d	Αποστάτης	Afstandsbus	Avståndsbussning	Välväholkki	Afstandsbøsnings	Tulejka dystansowa
65	Στήριγμα δακτύλου λαιμού	Houder voor spaltring	Hållare för tätningsring	Kaulusrenkaan pidin	Holder for tätningsring	Tulejka dystansowa
66	Ροδέλα	Sluitring	Bricka	Aluslevy	Spændeskive	Podkładka
66a	Ροδέλα	Sluitring	Bricka	Aluslevy	Spændeskive	Podkładka
66b	Συγκράτηση ροδέλας	Borgring	Låsbricka	Lukitusalslevy	Låseskive	Podkładka zabezpieczająca
67	Περικόχλιο	Moer	Mutter	Mutteri	Møtrik	Nakrętka
69	Αποστάτης	Afstandsbus	Avståndsbussning	Välväholkki	Afstandsbøsnings	Tulejka dystansowa
76	Σετ πινακίδας	Typeplaat set	Typskylt	Arvokilpisarja	Skiltesæt	Tabliczka znamionowa
100	Δακτύλιος-Ο	O-ring	O-ring	O-rengas	O-ring	Pierścień O-ring
105	Στυπιοθλίπητης	Asafdichting	Axeltätning	Akselitväste	Akseltätning	Uszczelnienie wału
201	Φλάντζα	Flens	Fläns	Laippa	Flange	Kolnierz
203	Δακτύλιος συγκράτησης	Borgring	Låsbricka	Lukitusrengas	Låsering	Pierścień mocujący

Pos. no.	Description					
	(RU)	(H)	(SI)	(HR)	(YU)	(RO)
1	Промежуточный фланец	csatlakozó karima	Vmesna prirobnica	međupirubnica	Prirubnica podešavanja	Flanșa de adaptare
1а	Фонарь	motortartó közdarab	Konzola motorja	međukomad	Oslonac motora	Scaunul motorului
2	Головная часть насоса	szivattyúfej	Glava črpalke	glava crpke	Glava pompe	Capul pompei
3	Верхняя камера	felső kamra	Najvišja stopnja	gornja komora	Kućište komora	Camera superioară
3а	Камера без щелевого уплотнения	kőzkamra résgyűrű nélkül	Stopnja brez režnega obroča	komora bez rascijepljene prstena	Kućište bez oslonog prstena	Camera fără inel de uzură
4	Камера в сборе	komplett kőzkamra	Stopnja komplet	kompletna komora	Kompletno kućište	Camera completă
4а	Камера с подшипниковым кольцом	csapágys kőzkamra	Stopnja z ležajnim obročem	komora s ležajnim prstenom	Kućište sa ležišnjim prstenom	Camera cu lagăr
5а	Камера в сборе	komplett kőzkamra	Stopnja komplet	kompletna komora	Kompletno kućište	Camera completă
6	Основание	talp	Podnožje črpalke	nožni dio	Element oslonca	Baza pompei
6а	Стопорный штифт	rögzítő tűske	Zaporni zatič	zatik	Zastavni štift	Ştift de blocare
6d	Направляющая плита для опоры/лапы	áramlásrendező tányér	Vodilna plošča za podnožje črpalke	vodička za nožni dio	Vodeća ploča osnove	Placa de ghidaj pentru baza pompei
6g	Подшипниковое кольцо	csapággyűrű	Ležajni obroč	prsten ležaja	Prsten kugličnog ležaja	Lagăr
7	Защитный кожух	tengelykapcsoló burkolat	Zaščitni pokrov	zaštita spojke	Zaštitna spojnica	Apărătoare de protecție
7а	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
8	Муфта в сборе	komplett tengelykapcsoló	Skllopka komplet	spojka kompletna	Komplet spojnice	Cuplaj complet
9	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
10	Цилиндрический штифт	tengelyretesz	Cilindrični zatič	zatik vratila	Cilindrični štift	Ştiftul axului
18	Винт вентиляционного отверстия	légtelenítő csavar	Odzračevalni vijak	odzračni vijak	Zavrstanj za odzračivanje	Şurub de aerisire
19	Заглушка	karima zárócsavar	Cep	čep	Zep cevi	Dop filetat pentru ţeavă
21	Заглушка	zárócsavar	Cep	čep	Cep	Dop
23	Заглушка	zárócsavar	Cep	čep	Cep	Dop
25	Заглушка сливного отверстия	ürítőcsavar	Izpraznjevalni čep	čep za pražnjenje	Drenažni čep	Dop (bușon) de golire
26	Стяжной болт	összefogó rúd	pričrevalni vijak	sprežni vijak	Osnovni zavrtanj	Prezoane
26a	Стяжная лента	összefogó pánt	Zatezni pas	zatezna traka	Osigurač	Clemă
26b	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
26c	Шайба	távtartó	Podložka	podložna pločica	Podloška	Şai'bă
28	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
28a	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
31	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
32a	Шайба	távtartó	Podložka	podložna pločica	Podloška	Şai'bă
35	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
36	Гайка	csavaranya	Matica	matica	Matica	Piuliță
36a	Гайка	csavaranya	Matica	matica	Matica	Piuliță
37	Уплотнительное кольцо круглого сечения/прокладка	O-gyűrű/tömítés	O-tesnilo	O-prsten/brtva	O-zaptivni prsten	O-ring/garnitură
38	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-gyűrű	O-tesnilo	O-prsten	O-prsten	O-ring
38a	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-gyűrű	O-tesnilo	O-prsten	O-prsten	O-ring
44	Деталь всасывающей полости в сборе	komplett belső rész	Vstopni del komplet	ulazni dio kompletan	Komplet ulazni deo	Parte de intrare completă
45	Щелевое уплотнение	résgyűrű	Režni obroč	rascijepljeni prsten	Osloni prsten	Inel de etanșare
45a	Щелевое уплотнение в сборе	komplett résgyűrű	Režni obroč komplet	rascijepljeni prsten kompletan	Komplet oslonog prstena	Inel de etanșare complet
47	Кольцо подшипника	csapággyűrű	Ležajni obroč	prsten ležaja	Prsten kugličnog ležaja	Lagăr
47a	Вращающееся кольцо подшипника	csapággyűrű, forgórezs	Ležajni obroč, rotirajoč	prsten ležaja, rotirajući	Kuglični ležaj rotirajući	Lagăr rotativ
47a	Подшипник с "поводком"	csapág, megvezetővel	Ležaj z nosilcem	prsten ležaja sa zahvatnikom	Kuglični ležaj sa prstenom	Lagăr cu cuzinet
47b	Кольцо подшипника	csapággyűrű	Ležajni obroč	prsten ležaja	Prsten kugličnog ležaja	Lagăr
47c	Втулка	persely	Puša	tuljak	Caura	Bucşa
47d	Стопорное кольцо	rögzítő gyűrű	Držalni obroč	pridržni prsten	Noseći prsten	Inel de blocare
47e	Стопорное кольцо	rögzítő gyűrű	Držalni obroč	pridržni prsten	Noseći prsten	Inel de blocare
48	Гайка для зажимной втулки	szorítókúp anya	Matica za pritrdilno pušo	matica za konusni prsten	Matica konusne čaure	Piuliță cu strângere pe con
49	Рабочее колесо	járókerék	Rotor črpalke	rotor	Obрtno kolo pumpe	Rotor
49a	Рабочее колесо	járókerék	Rotor črpalke	rotor	Obрtno kolo pumpe	Rotor
49b	Разжимная втулка	szorítókúp	Pričrdilna puša	konusni prsten	Konusna čaura	Con de strângere
49c	Антифрикционное кольцо	kopogyűrű	Obrazbeni obroč	potrošni prsten	Habajući prsten	Inel de uzură
51	Вал насоса	szivattyú tengely	Os črpalke	vratilo crpke	Osovina pumpe	Axul pompei
55	Кожух	kópenycső	Plašč	plašč	Spoljna zaščita	Manta exteroiară
56	Плита-основание	alapláp	Osnovna plošča	osnovna ploča	Osnovna ploča	Placa de bază
57	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-gyűrű	O-tesnilo	O-prsten	O-prsten	O-ring
58	Базовая деталь уплотнения вала	tömítés zárófedél	Držalo drsnega tesnila	držač brtve	Kućište zaptivanja osovine	Suport pentru etanșare
58a	Винт	csavar	Vijak	vijak	Zavrstanj	Şurub
60	Пружина	rugó	Vzmet	opruga	Opruga	Arc
61	Пружины торцовного уплотнения	vezető gyűrű	Gonilo tesnila	zahvatnik	Pogonaš zaptivaca	Distanțier pentru etanșarea mecanică
62	Стопорное кольцо	stopgyűrű	Stop prstan	zaustavni prsten	Zaustavni prsten	Semering
64	Промежуточная втулка	távtartó gyűrű	Distančník	odstojnik	Odstojna čaura	Tub distanțier
64a	Промежуточная втулка	távtartó gyűrű	Distančník	odstojnik	Odstojna čaura	Tub distanțier
64c	Шлицевая зажимная гильза	hornyos rögzítőgyűrű	Natezni kos, utorni	zatezni komad, višeturorni	Osigurač saumetkom	Suport canelat
64d	Промежуточная втулка	távtartó gyűrű	Distančník	odstojnik	Odstojna čaura	Tub distanțier
65	Базовая деталь щелевого уплотнения	résgyűrű rögzítő	Držalo režnega obroča	držač za rascijepljeni prsten	Držač oslonog prstena	Suport pentru inel de etanșare
66	Шайба	távtartó	Podložka	podložna pločica	Podloška	Şai'bă
66a	Шайба	távtartó	Podložka	podložna pločica	Podloška	Şai'bă
66b	Стопорная шайба	rögzítő alátét	Varnostna podložka	sigurnosna pločica	Osiguravajuća podloška	Şai'bă de blocare
67	Гайка	csavaranya	Matica	matica	Matica	Piuliță
69	Промежуточная втулка	távtartó gyűrű	Distančník	odstojnik	Odstojna čaura	Tub distanțier
76	Фирменная табличка с техническими параметрами в сборе	adattábla készlet	Tipska ploščica	natpisne pločice	Pločica označavanja	Eticheta
100	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-gyűrű	O-tesnilo	O-prsten	O-prsten	O-ring
105	Уплотнение вала	tengelytömítés	Drsno tesnilo	brtva vratila	Zaptivă osovine	Etanșare mecanică
201	Фланец	karima	Prirobnica	prirubnica	Prirubnica	Flanșa
203	Стопорное кольцо	rögzítő gyűrű	Držalni obroč	pridržni prsten	Osloni prsten	Inel de blocare


Pos. no.	Description					
	(BG)	(CZ)	(SK)	(TR)	(EE)	(LT)
1	Преходен фланец	Mezipříuba	Medzipříuba	Küçültme flanşı	Uleminenka äärik	Tarpinis flanšas
1a	Столче на двигателя	Lucerna motoru	Lucerna	Motor oturağı	Mootoripukk	Variklio atrama
2	Глава на помпата	Hlava čerpadla	Horné teleso čerpadla	Pompa başı	Pumba pea	Siurblio galutė
3	Горна камера	Horní článek	Horná komora	Bölme, üst	Ülemine vahepesa	Viršutinė kamera
3a	Камера без пръстен	Článek bez mezerového kroužku	Komora bez rozperného krúžka	Boyun halkası bölümme	Tihendusröngata vahepesa	Kamera be kaklelio žiedo vahepesa
4	Камера - комплект	Kompletní článek	Kompletná komora	Komple bölmə	Komplektne vahepesa	Kamera
4a	Камера с лагерен пръстен	Článek s kroužkem ložiska	Komora s ložiskovým krúžkom	Yatak halkalı bölmə	Laagriga vahepesa	Kamera su guolio žiedu
5a	Камера - комплект	Kompletní článek	Kompletná komora	Komple bölmə	Komplektne vahepesa	Kamera
6	Основа	Patka	Spodně teleso čerpadla	Taban	Alus	Korpusas
6a	Шплент	Zarážkový kolík	Uzáverný kolík	Stop pimi	Lukustustihvt	Fiksatorius
6d	Водеща плоча за основата	Vodič deska patky	Vodiaca platňa pre spodnú teleso	Taban için kılavuz plakası	Aluse juhtplaat	Korpuso centrativimo plokštelié
6g	Ролков лагер	Kroužek ložiska	Ložiskový krúžok	Yatak halkası	Alumine laager	Atraminis guolis
7	Предпазен капак на съединителят	Kryt spojky	Ochranný kryt spojky	Kaplin koruması	Uhendusmuhi kate	Movos apsauga
7a	Винт	Sroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
8	Съединител - комплект	Kompletní spojka	Kompletná spojka	Komple kaplin	Komplektne ühendusmuvh	Visa mova
9	Винт	Šroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
10	Шплент на вала	Válcový kolík	Zylindrický kolík	Šaft pimi	Völli tiht	Veleno kaištis
18	Винт за обезвъздушаване	Odvzdušňovací šroub	Odvzdušnovacia skrutka	Hava tahiye vidası	Öhutusventiil	Oro išleidimo angos varžtas
19	Тапа на тръбата	Zátka	Zátka	Boru tapası	Ääriku kork	Vamzdžio kamštelis
21	Пробка	Zátka	Zátka	Tapa	Kork	Kamštelis
23	Пробка	Zátka	Zátka	Tapa	Kork	Kamštelis
25	Пробка за дрениране	Vypouštěcí zátka	Vypušťacia skrutka	Tahiye tapası	Tühjendusava kork	Skyčio išleidimo kamštelis
26	Шпилка	Rozprémny šroub	Stahovacie skrutky	Germe civatası, saplama	Distantspolt	Savarža
26a	Лента	Stahovací pás	Stahovacie spony	Şerit	Klamber	Juostinė apkaba
26b	Винт	Sroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
26c	Шайба	Podložka	Podložka	Pul	Seib	Poveržlé
28	Винт	Sroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
28a	Винт	Sroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
31	Винт	Šroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
32a	Шайба	Podložka	Podložka	Pul	Seib	Poveržlé
35	Винт	Šroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
36	Гайка	Maticce	Matica	Somun	Mutter	Veržlé
36a	Гайка	Maticce	Matica	Somun	Mutter	Veržlé
37	О-пръстен/уплътнение	O-kroužek/těsnicí kroužek	O-kružok/tesnenie	O-ring/conta	O-ring/tihend	Žiedas/tarpiklis
38	О-пръстен	O-kroužek	O-kružok	O-ring	O-ring	Žiedas
38a	О-пръстен	O-kroužek	O-kružok	O-ring	O-ring	Žiedas
44	Входяща част - комплект	Kompletní vtoková část	Vtoková časť komplet	Komple emme kismi	Komplektne imiosa	Visa įsiurbimo dalis
45	Пръстен	Mezerový kroužek	Tesniaci krúžok	Boyun halkası	Tihendusröngas	Kakliuko žiedas
45a	Пръстен - комплект	Kompletní mezerový kroužek	Tesniaci krúžok komplet	Komple boyun halkası	Tihendusröngas	Visas kakliuko žiedas
47	Търкалящ лагер	Kroužek ložiska	Ložiskový krúžok	Yatak halkası	Laager	Guolis
47a	Търкалящ лагер - въртящ	Kroužek ložiska otočný	Ložiskový krúžok, rotujúci	Yatak halkası, döner	Laager, pöörlev	Besisukantis guolis
47a	Търкалящ лагер с винт за застопоряване	Ložisko s unašečem	Ložisko s unášačom	Sürükülü yatak halkası	Juhikuga vahelaager	Istatoma guolis
47b	Пръстен на търкалящия лагер	Kroužek ložiska	Ložiskový krúžok	Yatak halkası	Pöhjalaager, pöörlev	Guolis
47c	Лагерна втулка	Pouzdro	Medzikružok/vložka	Burç	Puks	Ivoré
47d	Спирателен пръстен	Přídřžný kroužek	Držný krúžok	Tespit halkası	Lukustusröngas	Laikantysis žiedas
47e	Спирателен пръстен	Přídřžný kroužek	Držný krúžok	Tespit halkası	Lukustusröngas	Laikantysis žiedas
48	Гайка на разрязания конус	Maticce upínacího pouzdra	Matica so stahovacou vložkou	Yarık koni somunu	Löhimutter	Skelta kūginė veržlé
49	Работно колело	Oběžné kolo	Obežné koleso	Kanat	Tööratas	Darbaratis
49a	Работно колело	Oběžné kolo	Obežné koleso	Kanat	Tööratas	Darbaratis
49b	Разрязан конус	Upínací pouzdro	Stahovacia vložka	Kapali somun	Survepuks	Skelta kūginė ivoré
49c	Износващ се пръстен	Těsnici kruh	Uzatvárací krúžok	Aşınma halkası	Kulutusröngas	Devejimosi žiedas
51	Вал на помпата	Hřídel čerpadla	Hříadel	Mil	Pumba völli	Siurblio velenas
55	Външна втулка	Vnější plášt	Plášt	Diş ceket	Kattesärk	Isorinės cilindradas
56	Основна плоча	Základová deska	Základová platňa	Şase	Alusplaat	Korpuso pagrindas
57	О-пръстен	O-kroužek	O-kružok	O-ring	O-ring	Žiedas
58	Носач на уплътнението	Unašeč uprávky	Držiak upchávky hriadeľa	Salmastra taşıyıcı	Tihendi kandur	Riebokšlio laikiklis
58a	Винт	Šroub	Skrutka	Vida	Kruvi	Varžtas
60	Пружина	Pružina	Spružina	Yay	Vedru	Spyruoklė
61	Водаč	Unašeč	Unášač	Salmastra yuvası	Völlitihendi juhik	Riebokšlio tarpiklis
62	Зегерка	Dorazový kroužek	Dorazový krúžok	Kitlème somunu	Lukustusröngas	Fiksavimo žiedas
64	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Dištančné puzdro	Ayar ara parçası	Distantspuks	Tarpiné ivoré
64a	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Dištančné puzdro	Ayar ara parçası	Distantspuks	Tarpiné ivoré
64c	Шлицова клема	Drážková spona	Spanovaci kus, drážkovany	Kelepçe boru	Soontega puks	Apkaba, skelta
64d	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Dištančné puzdro	Ayar ara parçası	Distantspuks	Tarpiné ivoré
65	Държач на пръстена	Přídřža mezerového kroužku	Držiak pre tesniaci krúžok	Boğaz aşınma halkası	Tihendusröngä klamber	Kakliuko žiedo laikiklis
66	Шайба	Podložka	Podložka	Pul	Seib	Poveržlé
66a	Шайба	Podložka	Podložka	Pul	Seib	Poveržlé
66b	Контра - шайба	Pojistná podložka	Zaisťovací plech	Kitleme pulu	Vedruseib	Fiksuojamoji poveržlé
67	Гайка	Maticce	Matica	Somun	Mutter	Fiksuojamoji veržlé
69	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Dištančné puzdro	Ayar ara parçası	Distantspuks	Tarpiné ivoré
76	Табела - комплект	Sada štítků	Štítek čerpadla	Etiket	Pumba silidik	Vardinė plokštelié
100	О-пръстен	O-kroužek	O-kružok	O-ring	O-ring	Ziedas
105	Уплътнение на вала	Hřidelová uprávka	Upchávka hriadeľa	Mekanik salmastra	Völlitihend	Riebokšlis
201	Фланец	Příruba	Příruba	Flaş	Äärik	Flašas
203	Спирателен пръстен	Přídřžný kroužek	Tesniaci krúžok/tesnenie	Tutucu halka	Lukustusröngas	Laikantysis žiedas

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5




TM02 0455 3403

CR, CRI, CRN 10, 15 and 20



TM02 7383 3403

CR, CRN 32, 45, 64 and 90



TM01 9996 3600

Denmark	GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK	Greece	GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Pefania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273	Portugal	Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90
Albania	COALB sh.p.k. Rr.Dervish Hekali N.1 AL-Tirana Phone: +355 42 22727 Telefax: +355 42 22727	Hong Kong	GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706/27861741 Telefax: +852-27858664	Republic of Moldova	MOLDOCON S.R.L. Bd. Dacia 40/1 MD-277062 Chisinau Phone: +373 2 542530 Telefax: +373 2 542531
Argentina	Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A 1619 - Garín Ccia. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 411 111	Hungary	GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökpalánk, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111	România	GRUNDFOS Pompe România SRL Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 5 RO-050657 Bucharest Phone: +40 21 4115460/4115461 Telefax: +40 21 4115462 E-mail: romania@grundfos.ro
Australia	GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155	India	GRUNDFOS Pumps India Private Limited Flat A, Ground Floor 61/62 Chamiers Aptmt Chamiers Road Chennai 600 028 Phone: +91-44 432 3487 Telefax: +91-44 432 3489	Russia	ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, Школьная 39 Тел. (+7) 095 737 30 00, 564 88 00 Факс (+7) 095 737 75 36, 564 88 11 E-mail: grundfos.moscow@grundfos.com
Austria	GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfossstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30	Indonesia	PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulosariadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910/460 6901	Serbia and Montenegro	GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Miliutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877, 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340
Belgium	N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télecopie: +32-3-870 7301	Ireland	GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: +353-1-2954926 Telefax: +353-1-2954739	Singapore	GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore 638381 Phone: +65-6865 1222 Telefax: +65-6861 8402
Belorussia	Представительство ГРУНДФОС в Минске 220090 Минск ул.Олешича 14 Телефон: (8632) 62-40-49 Факс: (8632) 62-40-49	Italy	GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290/95838461	Slovenia	GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: +386 1 563 5338 Telefax: +386 1 563 2098 E-mail: slovenia@grundfos.si
Bosnia/Herzegovina	GRUNDFOS Sarajevo Paramilinska br. 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713290 Telefax: +387 33 231795	Japan	GRUNDFOS Pumps K.K. 1-2-3, Shin Miyakoda Hamamatsu City Shizuoka pref. 431-21 Phone: +81-53-428 4760 Telefax: +81-53-484 1014	Spain	Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuenteclilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465
Brazil	GRUNDFOS do Brasil Ltda. Rua Tomazina 106 CEP 83325 - 040 Pinhais - PR Phone: +55-41 668 3555 Telefax: +55-41 668 3554	Korea	GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Gangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725	Sweden	GRUNDFOS AB Lunnagårdsgatan 6 431 90 Mölndal Tel.: +46-0771-32 23 00 Telefax: +46-31 331 94 60
Bulgaria	GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenets District 105-107 Arsenalitski blvd. Phone: +359 2963 3820, 2963 5653 Telefax: +359 2963 1305	Latvia	SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Riga, Latv. Faks: + 371 714 9640, 7 149 641	Switzerland	GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fallanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115
Canada	GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512	Lithuania	GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-2600 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431	Taiwan	GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878
China	GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building 755-775 Huai Hai Rd, (M) Shanghai 200020 PRC Phone: +86-512-67 61 11 80 Telefax: +86-512-67 61 81 67	Macedonia	MAKOTERM Dame Gruiev Street 7 MK-91000 Skopje Phone: +389 91 117733 Telefax: +389 91 220100	Thailand	GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, Bangna, Phrakanong Bangkok 10260 Phone: +66-2-744 1785 ... 91 Telefax: +66-2-744 1775 ... 6
Croatia	GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Radoslava Cimermana 64a HR-10000 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499	Malaysia	GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7,Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866	Turkey	GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan dede Caddesi, 2. yol 200, Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com
Czech Republic	GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-438 906	Mexico	Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Mexico Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010	United Arab Emirates	GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971-4- 8815 166 Telefax: +971-4-8815 136
Estonia	GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburri tee 44 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691	Netherlands	GRUNDFOS Nederland B.V. Postbus 104 NL-1380 AC Weesp Tel.: +31-294-492 211 Telefax: +31-294-492244/492299	United Kingdom	GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds, LU7 8TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011
Finland	OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 Piispankylä FIN-01730 Vantaa (Helsinki) Phone: +358-9 878 9150 Telefax: +358-9 878 91550	New Zealand	GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250	U.S.A.	GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500
France	Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chenes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51	Norway	GRUNDFOS Pumper A/S Stromsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50	Uzbekistan	Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35
Germany	GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de	Poland	GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Phone: +(48-61) 650 13 00 Telefax: +(48-61) 650 13 50	Addresses revised 29.09.2005	

BE > THINK > INNOVATE >

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

96462123 1005	193
Repl. 96462123 0405	